

Údržba a péče o granitový dřez:

Umyjte dřez vlažnou vodou, měkkým hadříkem nebo neabrazivní běžnou kuchyňskou houbičkou s nylonovou podložkou za pomocí tekutých neabrazivních mycích prostředků, octových čističů. Na větší a silnější znečištění použijte čisticí pastu na dřezy k tomu určenou. Postup opakujte podle potřeby.

Přesto, že je povrch dřezu odolný vůči vysokým teplotám, doporučujeme horké hrnce, pánev a podobné kuchyňské potřeby odkládat na speciálně k tomu určené podložky.

Nepoužívejte:

Abrazivní čisticí prostředky, brusné materiály nebo alkalické čisticí prostředky jako je amoniak.